

Ročna črpalka SILVER HG1033



Navodila za uporabo
Prevod izvirnih navodil

Seznam delov

DEL	OPIS	MANJŠINA	DEL	OPIS	MANJŠINA
1	Glava črpalke	1	18	Podstavek ventila	1
2	Tesnilo za grlo	1	19	Matica ventila	1
3	Grlo	1	20	Medeninast obroč	2
4	Spojna matica	1	21	Sod	1
5	Matica batna palica	1	22	Tesnilo	2
6	Tesnilo batne palice	1	23	Matična plošča nit	1
7	Ročaj	1	24	Matična plošča A	1
8	Vinilni ročaj	1	25	Matična plošča B	1
9	Ročica ročice	1	26	Osnova	1
10	Navojna ročica	2	27	Teleskopska cev	1
11	Navojna ročica	1	28	Tesnjenje cevi	1
12	Ročaji z zakovicami	1	29	Teleskopska cev	1
13	Nit	1	30	Tesnilo v sodu	1
14	Batna palica	1	31	Podloga (vzmetna podložka)	1
15	Obroč C	1	32	Batni obroč	1
16	Vzmet ventila	1	33	Gumijasto tesnilo	1
17	Ventilna plošča	1			

